

Fehlerbehebung

Fehler Farben



LED blinkt Rot

- Problem: Pumpenunterbrechungs Modus
- Lösung: Siehe Sektion 6.0: An-/Ausschalten des Modus



LED blinkt Rot/Orange

- Problem Ein Teil des Motors ist defekt
- Lösung: Haben Sie noch Garantie, erhalten Sie Garantieersatz. Haben Sie keine Garantie, kaufen Sie einen neuen Motor.



LED blinkt Rot/Gelb

- Problem: Die Pumpe überhitzt
- Lösung: Reinigen Sie die wet side und prüfen Sie das nichts die Rotation der wet side oder des Motors blockiert. Besteht das Problem weiterhin, kontaktieren Sie Ihren Händler.



LED blinkt Rot/Grün

- Problem: Blockier Fehler
- Lösung: Reinigen Sie die wet side und prüfen Sie das nichts die Rotation der wet side oder des Motors blockiert. Besteht das Problem weiterhin, kontaktieren Sie Ihren Händler



LED blinkt Rot/Weiß

- Problem: Wireless upgrade Fehler
- Lösung: Versuchen Sie erneut das upgrade durchzuführen. Sie können auch eine andere Pumpe zum flashen der rot/weiß blinkenden Pumpe verwenden.



LED leuchtet dauerhaft Rot

- Problem: Upgrade Fehler
- Lösung: Versuchen Sie erneut das upgrade durchzuführen. Sie können auch eine andere Pumpe zum flashen der rot/weiß blinkenden Pumpe verwenden.



Sehr schnelles, rotes blinken, keinerlei LED leuchten oder abwechselnde Farben

- Problem: Alle vorher genannten Fehler sind spezielle Fehler. Dieses Fehlerbild hier bedeutet einen unspezifischen Schaden an Ihrer Pumpe.
- Lösung: Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.